

NÁVOD NA MONTÁŽ PEVNÉ OKENNÍ SÍŤE

PŘILOŽENÍ SÍŤE



1. Uchopte síť za madla.

UMÍSTĚNÍ SÍŤE



2. Síť vložte do rámu okna.

ARETACE SÍŤE



3. Aretaci síťe provedte pomocí otočných držáků.